



STONEWOOD
HAND-MADE PRODUCTS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
stonewood.by

Как пользоваться маслом и воском

Минеральное масло пропитывает дерево изнутри, масло-воск закрывает его сверху. Вместе они защищают доску от воды и запахов и не дают дереву рассыхаться.

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО

ВПИТЫВАЕТСЯ НОЧЬ

Основная пропитка. Уходит глубоко в дерево, заполняет поры и микротрещины. Возвращает цвет и даёт эффект мокрого дерева. Не влияет на вкус и запах еды.

МАСЛО-ВОСК

20-30 МИНУТ

Защитный слой сверху. Пчелиный воск и пищевое минеральное масло. Держит воду снаружи, а масло внутри. Сглаживает мелкие царапины, поверхность становится шелковистой.

Полная обработка: масло вечером, воск утром

Так обрабатывают новую доску и доску, которая посветлела или стала шершавой.

ВЕЧЕР: МАСЛО

- 1 **Вымойте доску и дайте ей высохнуть.**
Масло не ляжет на влажное дерево.
- 2 **Нанесите масло вдоль и поперёк волокон.**
Не жалейте, сухое дерево возьмёт много.
- 3 **Оставьте впитываться на ночь.**

УТРО: ВОСК

- 4 **Уберите излишки масла сухой тканью.**
- 5 **Нанесите немного масла-воска.**
Распределите мягкой безворсовой тканью.
- 6 **Через 20-30 минут уберите излишки.**
Доской можно пользоваться.

Раз в 3-4 недели

Поддерживайте покрытие маслом-воском. Пора, если доска посветлела, стала шершавой на ощупь или вода перестала держаться на поверхности и сразу впитывается. Если дерево сильно пересохло, повторите полный круг с маслом.

ЧТО МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ

- Разделочные доски, в том числе торцевые
- Деревянные столешницы
- Ложки, лопатки, подносы, масленки
- Миски, пиалы, кружки
- Детские игрушки, стульчики, столики
- Рукоятки ножей и топоров
- Полки в бане и сауне

ЧЕГО ДОСКА НЕ ЛЮБИТ

- ⊘ **Посудомоечная машина.** Мойте руками в тёплой воде и сразу вытирайте насухо.
- ⊘ **Замачивание в раковине.**
- ⊘ **Батарея и прямое солнце.** Сушите доску на ребре при комнатной температуре.
- ⊘ **Горячая посуда с плиты или из духовки.**

Безопасно для еды. Оба средства сделаны на пищевом минеральном масле с пищевым допуском. Они не токсичны, не выделяют вредных веществ и не влияют на вкус и запах еды. Подходят для детской посуды и игрушек и для любых пород дерева.